2



3



English

Your webcam is Plug & Chat capable, so no software installation is needed. However, installing software will enable you to completely experience all your webcam's features.

1 Install software and drivers (optional, Windows compatible only)

1) Visit **www.creative.com/support**
2) Select your webcam.
3) Click **Live! Cam Starter Pack** to download the software.

2 When prompted, connect your webcam's USB cable to your computer.

Follow the rest of the instructions on the screen to complete the installation.

3 Using Your Live! Cam

	Component	Description
1	Noise-Canceling Microphone	Captures audio clearly during video chats.
2	Hinged lever	Mounts your Live! Cam securely on desktop and notebook LCD displays.
3	Yellow Power LED	Lights up when powered on and turns off after five seconds when not in use. Also lights up when performing video or audio streaming/recording.
4	USB cable	Connect to your computer's USB port.

- **To launch Live! Central 3**
  Double-click the Live! Central 3 icon on your taskbar. Alternatively, from the desktop, click Start ▸ All Programs ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register**.

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

More Information

Learn how to make full use of your Live! Cam by visiting **www.mylivecam.com**. You can get the latest tips and tricks, as well as tutorials on how to use the many software features.

Keep this document for future reference.

Copyright © 2012 Creative Technology Ltd, All rights reserved, The Creative logo and Live! are registered trademarks of Creative Technology Ltd, in the United States and/or other countries, Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

日本語

お使いのウェブカムはPlug & Chat対応なので、ソフトウェアのインストールは必要ありません。ただし、ソフトウェアをインストールすると、すべてのウェブカム機能を完全に使用できます。

1 ソフトウェアとドライバをインストールする（オプション、Windows対応のみ）

1) **www.creative.com/support** にアクセスします。
2) ウェブカムを選択します。
3) **Live! Camスターターパック**を クリックしてソフトウェアをダウンロードします。

2 ウェブカムのUSBケーブルをコンピュータに接続するよう指示するメッセージが表示されたら、その通りに実行します。

画面上の他の指示に従ってインストールを完了します。

3 Live! Camを使用する

	コンポーネント	説明
1	ノイズキャンセリングマイク	ビデオチャット中オーディオをクリアに取り込みます。
2	ヒンジレバー	Live! Camをデスクトップとノートブックの LCDディスプレイにしっかり固定します。
3	電源LED（黄）	電源を入れるとLEDが点灯し、使用しない時は5秒後に電源が切れます。 また、ビデオやオーディオストリーミング/録音を実行するときにも点灯します。
4	USBケーブル	コンピュータのUSBポートに接続します。

- **Creative Live! Central 3 を起動するには**
  タスクバーのLive! Central 3アイコンを ダブルクリックします。または、デスクトップから、[スタート] ▸ [すべてのプログラム] ▸ [Creative] ▸ [Creative Live! Cam] ▸ [Live! Central 3] の順にクリックします。

Creativeナレッジベース

技術的な問題の解決方法およびトラブルシューティングについては、Creativeの24時間アクセス可能なオンラインヘルプ、ナレッジベースをご利用いただけます。
www.creative.comにアクセスし、お住まいの地域を選択したあと、**【サポート】** を選択してください。

製品の登録

ご使用の製品を登録していただくと、有益な情報や製品のサポート情報を受け取ることができます。製品の登録はインストール中に行うことができます。
インストール後は、**www.creative.com/register**でご登録いただけます。

製品保証については、登録の有無と関係がない点にご注意ください。

参照情報

www.mylivecam.comにアクセスして、Live! Camを フル活用する方法を学習してください。最新のヒントと、多くのソフトウェア機能の使い方を学習できるチュートリアルご利用できます。

今後参照するために本書は大切に保管してください。

Copyright © 2012 by Creative Technology Ltd. All rights reserved.Creativeロゴおよびlive! は、Creative Technology Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft、Windows、およびWindowsのロゴは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Hızlı Başlangıç

Webcam'iniz Tak ve Kullan özelliklidir, bu yüzden yazılım yüklenmesi gerekmez. Ancak, yazılım yükleme tüm webcam özelliklerinin tamamından yararlanmanızı sağlayacaktır.

1 Önce sürücüleri ve yazılımı yükleyin (Sadece Windows için)

1) **www.creative.com/support** adresini ziyaret edin.
2) Webcam'inizi seçin.
3) Yazılımı indirmek için Live! Cam Starter Pack'i tıklatın.

2 Webcam'inizin USB kablosunu bilgisayarınıza bağlamanız istendiğinde bağlayın.

Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki kalan yönergeleri takip edin.

3 Live! Cam'inizi Kullanma

	Bileşen	Açıklama
1	Gürültü Önleyici Özellikli Mikrofon	Sesli görüşmeler sırasında sesleri net bir şekilde kaydeder.
2	Menteşeli manivela	Live! Cam'inizi sıkıca masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızın LCD ekranına takar.
3	Sarı Güç LED'i	Açıldığında yanar ve kullanılmadığında beş saniye sonra söner. Ayrıca video akışı/kaydı gerçekleştirilirken de yanar.
4	USB kablosu	Bunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

- **Live! Central 3'yi başlatmak için**
  Görev çubuğunuzdaki Live! Central 3 simgesini çift tıklatın. Alternatif olarak, masaüstünüzden Başlat ▸ Tüm Programlar ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3 öğesini de tıklatabilirsiniz.

Creative Bilgi Tabanı

Teknik sorunlarınızı Creative'in 24 saat hizmet veren otomatik yardımlı Bilgi Tabanı'nda çözün. **www.creative.com** adresine gidin, bölgenizi ve sonra **Support'u** seçin.

Ürün Kaydı

Ürününüzü kaydettirerek en uygun hizmetlerden ve ürün desteğinden yararlanabilirsiniz. Ürününüzü yükleme sırasında ya da www.creative.com/register adresinden kaydedebilirsiniz.
Lütfen garantiden doğan haklarınızın kaydolmanıza bağlı olmadığını unutmayın.

Diğer Bilgiler

Live! Cam'inizden tam olarak nasıl yararlanacağınızı öğrenmek için **www.mylivecam.com** adresini ziyaret edin.
En son ipuçları ve püf noktalarını, ayrıca birçok yazılım özelliklerinin kullanımı hakkında öğreticileri alabilirsiniz.

Teknik Özellikler

- Sensör: HD CMOS Görüntü Sensörü
- Video Çözünürlüğü: 1280 x 720 piksele kadar
- Resim Çözünürlüğü: Enterpolasyonlu 3,7MP'ye kadar
- Kare hızı: 1280 x 720 pikselde 30fps'ye kadar
- Gürültü önleyici özellikli entegre mikrofon
- Hızlı Plug & Chat için yerel Windows sürücüleri ile çalışır
- Bağlantı noktası uyumluluğu: USB 2.0

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garanti süresi boyunca lütfen Satış Belgenizi saklayın.

Telif Hakkı © 2012 Creative Technology Ltd. Tüm hakları saklıdır, Creative logosu ve Live!, Creative Technology Ltd.'in Birleşik Devletlerdeki ve/veya diğer ülkelerdeki kayıtlı ticari markalarıdır, Microsoft, Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır,

简体中文

您的 Webcam 是一款 Plug & Chat 摄像头，无需安装软件即可使用。安装软件是为了让您能使用摄像头的更多功能。

1 安装软件和驱动程序（可选，只与 Windows 兼容）

1) 访问 **www.creative.com/support**。
2) 选择您的 Webcam。
3) 单击 **Live! Cam Starter Pack** 下载软件。

2 出现相应提示时，请将 Webcam 的 USB 连接线连接至电脑。

按照屏幕上的指示完成安装。

3 使用 Live! Cam

	部件	描述
1	降噪式麦克风	在视频聊天过程中清晰地捕捉音频。
2	铰接式支架	将 Live! Cam 稳固安装于台式显示器或笔记本电脑的 LCD 显示屏上。
3	黄色电源 LED	打开电源后亮起，设备闲置 5 秒以上即熄灭。进行音视频传输/录制时也会亮起。
4	USB 连接线	连接至电脑的 USB 端口。

- **启动 Live! Central 3**
  双击任务栏上的 Live! Central 3 图标。 或者，在桌面上单击开始 ▸ 所有程序 ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3。

Creative 信息库（知识基地）

Creative 自助信息库 24 小时不间断地为您排疑解难，解决技术问题。
请访问 www.creative.com，选择您所在的地区，然后选择客户服务。

产品注册

注册您的产品，获得最贴心的服务和产品支持。 您可以在安装时注册产品，
也可以访问 www.creative.com/register 进行注册。

请注意产品是否注册并不影响产品的保修。

更多信息

访问 **www.mylivecam.com**，学习如何充分利用 Live! Cam 的功能。
您可以了解最新的方法与技巧，还可以获得软件教程，学习使用软件的其他诸多功能。

请在保修期内保留购买凭证。

© 2012 Creative Technology Ltd. 版权所有。 Creative 标志和 Live! 是 Creative Technology Ltd. 在美国和/或其它国家的注册商标。 Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft Corporation 的注册商标。